
# 充電式 万能ノコギリ

### 取扱説明書(保証書付)

- ・この度は、**musashi LiS-1180 充電式 万能ノコギリ** をお買い上げいただき誠にありがとう ございます。
- ・本機を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。

### 部位説明



※商品改良の為に、仕様、外観は予告なしに変更する場合があります。

### 1. 安全上の注意事項

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する為に、必ずお守りいただきたいことを 説明しています。安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

- ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。
- ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。下記は絵表示の一例です。
- ■お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**数 件** 「死亡や重傷を負うおそれがある内 **百 つ** 容」を示しています。 ⚠ 注意

「けがや財産に損害を受ける危険性がある内容 | を示しています。



このような絵文字表示は、気 をつけていただきたい「注 意喚起 | 内容です。



このような絵文字表示は、 ) してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵文字表示は、必 す実行していただく「強制」 内容です。

### ♠ 警告

- ①作業場所の周囲状況も考慮してく ださい。
- ・ 充電工具、充電器、電池パックは、雨中や 湿った場所での使用はしないでください。
- ・作業場は十分に明るくしてください。
- ・可燃性の液体やガスのある場所での使 用や充電はしないでください。
  - ※爆発や火災のおそれがあります。
- ②保護めがねを使用してください。
- ・作業時は保護めがねを使用してください。 また粉塵の多い場所では、防塵マスクを 併用してください。

- ③下記の場合は、充電工具のスイッチを切り、電池パックを本機から抜き取ってください。
- ・使用しない、また修理する場合。
- ・刃物等の付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。
- ④不意な始動はしないでください。
  - ・スイッチに指を掛けて運ばないでください。
  - ・電池パックを差し込む前に、スイッチが切れているか確認してください。
- ⑤使用時間が極端に短くなった電池 パックは使用しないでください。

### **注意**

- ①作業場は、いつもきれいに保ってく ださい。
- ・ 散らかった場所や作業台は、事故の原因 になります。

#### ②子供を近づけないでください。

- ・作業者以外、充電工具や充電器に触れ させないでください。
- ・作業者以外、作業場所に近づけないでく ださい。

#### ③使用しない場合はきちんと保管して ください。

- ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安 全な場所に保管してください。
- ・温度が50℃以上になる場所に保管しないでください。

#### ④無理して使用しないでください。

- ・安全に効率よく作業するために、充電工 具の能力にあった速さで作業してください。
- ・モーターがロックするような無理な使用はしないでください。

# ⑤作業に合った充電工具を使用してください。

- ・大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- ・この取扱説明書で指定している用途以外 に使用しないでください。

#### ⑥きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネクタイやネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれるおそれがありますので、着用しないでください。
- ・屋外での作業の場合には、滑り止めのついた履き物を着用してください。
- ・長い髪は、帽子などで覆ってください。
- ※回転部に巻き込まれるおそれがあります。

#### ⑦充電工具は注意深く手入れをしてく ださい。

- ・安全に能率よく使用していただくために、 刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態 を保ってください。
- ・付属品の交換は取扱説明書に従ってください。
- ・充電工具や充電器は定期的に点検して、 損傷を受けている場合には、お買い上げ 店、また弊社に修理をお申しつけください。
- ・充電工具の握り部は常に乾燥して、きれいな状態を保ち、油やグリスなどが、つかないようにしてください。

#### ⑧高所作業の時は下に人がいないの を確認してください。

※材料や本機などの落下による事故のお それがあります。

# ⑨無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
  - ※転倒して、けがのおそれがあります。

#### ⑩屋外で充電器を使用する時は、屋 外使用に合った延長コードを使用し てください。

#### ①油断しないで十分注意して作業し てください。

・取り扱い方法、作業の仕方、周囲の状況 など十分に注意して慎重に作業してくださ い。

### 注意

- ②損傷した部品がないか点検してください。
- ・使用前に保護カバーやその他の部品に 損傷がないか十分点検し、正常に作動す るかまた所定の機能を発揮するか確認し てください。
- ・可動部の位置調整、及び締め付け状態、 部品の破損、取付状態、その他可動に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・充電器の電源プラグやコードが損傷した 充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ・スイッチで始動、及び停止操作のできない 充電工具は使用しないでください。

- ③充電工具の修理はお買い上げされた販売店、当社に依頼してください。
- ・充電工具、充電器、電池パックを分解した り、修理、改造をしないでください。
- ・充電工具や電池パック、充電器が異常に 熱くなったり異常に気がついた時は点検、 修理に出してください。
- ・修理は必ずお買い上げされた販売店にご 依頼ください。
- ※修理の知識や技術のない方が修理すると、 十分な性能を発揮しないだけではなく事故 やけがをするおそれがあります。
- ④本機や電池パックに油など異物が ついた状態で使用しないでください。
- ※本機や電池パックが落下して事故になる おそれがあります。また、内部に油等の異 物が入ると、発熱、発火、破損のおそれが あります。

### 2. 充電式 万能ノコギリの使用上の注意

## ⚠警告

- ①作業する箇所に電線管、水道管や ガス管などの埋設物がないことを、 作業前に十分確かめてください。
- ※埋設物があると先端工具が触れ、感電や漏電、ガス漏れのおそれがあり、事故の原因になります。
- ②使用中は、本体を確実に保持して ください。
- ※確実に保持しないと、けがのおそれがあります。
- ③本機を雨中や湿気の多いところで 使用したり、放置しないでください。
- ※感電のおそれがあります。
- ④使用する前に周囲に人がいないことを確認してください。
- ※事故のおそれがあります。

- ⑤使用中は、ブレード、ホルダーに手 や顔などを近づけないでください。 また切断の進行方向に手を置いた まま作業しないでください。
- ※けがのおそれがあります。
- ⑥使用中、本機の調子が悪かったり、 異常音がした時は、直ちに使用を中 止し、お買い上げの販売店、当社に 点検、修理を依頼してください。
- ※そのまま使用しているとけがのおそれがあります。
- ⑦誤って落としたり、ぶつけたときは、 ブレード、工具類、本機、電池パック に破損、亀裂、変形がないことを点 検してください。
- ※そのまま使用しているとけがのおそれがあります。

### 、注意

- ①のこ刃類は、取扱説明書にしたがっ て確実に取付けてください。
- ※外れたり、けがをするおそれがあります。
- ②運転させたまま、台や床になどに放 置しないでください。
- ※けがのおそれがあります。
- ③使用中はのこ刃や切粉の排出部に 手や顔を近づけないでください。
- ※けがのおそれがあります。

- ④電池パックは確実に取付けてくだ さい。
- ※電池パックが抜け落ちて、けがのおそれが あります。
- ⑤精密部品を内蔵していますので、落 下等の強い衝撃を与えないでください。
- ※動作不良、誤動作等をおこすおそれがあり ます。

### 3. 充電器と電池パックの使用上の注意

## 警告

雷源コードやプラグを 破損させない





電源コードを破損する、 無理に曲げる、加工する などしない。また、重いものを乗せる、 挟み込むなどしない。 火災、感雷、故障のおそれがあります。

AC100V以外の雷源雷圧 では使わない



エンジン発電機、変圧 器は使用しない。

火災、感電、故障のおそれがあります。

雨中で使用をしない



- 水につけたり、水をかけ ない。
- 濡れた手で使用しない。 湿った場所で、濡れた場

所で使用しない。

感電のおそれがあります。

雷が鳴りだしたら、使用を 中止し、電源プラグをコン セントから抜く







火災、感電、故障のおそれがあります。

濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない







感電のおそれがあります。

子供だけで使わせない



事故やけがのおそれがあります。

電池パックを火中に投入 しない



禁止

破裂したり、有害物質のでるおそれが あります。

電池パックの端子を短絡 させない



釘袋等に入れると、短 絡して発煙、発火、破裂 等のおそれがあります。

発火、破裂等のおそれがあります。

充電器を分解したり、修理 改造をしない



発火、破裂等のおそれがあります。

#### 異常が起こったら、使うの をやめ、雷源プラグを抜く



煙が出る、異常に熱い、 電源プラグ するときは電源プラグを を抜く ただちにせいてく ただちに抜いてください。

火災、感雷、故障のおそれがあります。

子供に触れられない場所に 保管する、水のかからない 湿気のすくない場所に保管 する



事故やけがのおそれが あります。

雷池パックの液が目に入っ たら直ちにきれいな水で洗 い、医師に治療を受けてく ださい

電源プラグのほこり等を

ください。

絶縁不良やショートで火災、感電のお

プラグを抜き、乾いた布

でふいてください。 プラグは時々点検して



それがあります。

取る

事故やけがのおそれが 必ず守る あります。

雷源プラグは、根元まで しっかりと差し込む



プラグは時々点検してください。

接触不良で火災、感雷のおそれがあり

専用の充雷器で専用の雷 池パックを使用する 他の充電器や他の電池パ ックを使用しない



発火、破裂等のおそれ があります。 必ず守る

#### 周囲の温度10℃未満また 40℃以上は充電しない



電池パックや充電器を 充電中に、布など覆わ ない。

発火、破裂等のおそれがあります。

雷池パックを本体に差し込む 前に本体のスイッチが切れて いるか確認する



事故やけがのおそれが 必ず守る あります。

使用時間が極端に短くな った電池パックは使用し ない



必ず守る

電池パックはお買い求めの販売店で 購入してください。

#### 充電しない時はコンセント から電源プラグを抜く



充電完了したらそのまま 放置せずにコンセントか ら電源プラグを抜く。

発火、破裂等のおそれがあります。

充電器を誤って落としたり 衝撃を与えた時は割れ、変 形がないかよく点検する



事故やけがのおそれが 必ず守る あります。

可燃性の液体やガスのある 場所での充電をしないでく ださい



必ず守る

爆発や火災のおそれが あります。

### 注意

ご使用前に充電器の電源コード、本体の部 品が損傷していないか点検する



必ず守る

火災、感電、故障のおそれがあります。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお 使いください

他の人に貸す場合は、いっしょに取扱説明 書もお渡しください



誤った使い方をすると事故やけがのおそれがあり 必ず守る ます。

### 4. 充電のしかた


### ♠ 警告

- ・リチウムイオン電池専用充電器(LiC-50 Li-ion10.8V用充電器)で リチウムイオン電池パック (LiB-15 Li-ion10.8Vバッテリ)を充電してください。(LiB-10 Li-ion10.8Vバッテリもご使用できます)
- ・直流電源やエンジン発電機、変圧器で充電を使用しないでください。
- ・屋外で充電する時は雨中では充電しないでください。
- ・充電は周囲温度10~40℃の範囲で使用してください。
- ・充電後は充電器の電源プラグを抜いてください。
- ※DANKEリチウムイオン充電器シリーズ LPT-100(充電器)、LPT-200(電池パック)も使用できます。

#### 充電

- ①コンセントに充電器の電源プラ グを差し込みます。
  - ※緑のランプが点灯します。
- ②②③電池パックをガイドに合わせ底にあたるまでしっかり押し込みます。
- ※充電ランプが点灯します。下記の充電ランプ表示を確認してください。
- ④充電後は電源プラグをコンセント から抜きます。(充電時間は約1時間です。)

**充電ランプ表示**(コンセントに電源プラグを差し込みます。)




電池パックの状態		ランプの状態		充電の状態
電池パックを充電器に挿入している		緑の点滅	1	<b>充電中</b> (充電時間は約1時間です。)
		緑の点灯		充電完了
		赤の点滅	-	充電不可電池パックが充電器に正しく挿入されていない※電池パックを挿入し直しても点滅が消えないときは異常です。直ちに電池パックを抜いてください。
		赤の点灯	-	電池パックが熱い又は、冷たいので適温になってから充電を開始します。(約10℃~約40℃適温) ※電池パックを抜き、適温になってから挿入してくだざい。
電池パックを充電器 に挿入していない		緑の点灯	Sec. resulting	通電中待機
充電が完 <b>了</b> したら電源プラグを抜いてください				

### 5. 使い方

#### 電池パックの取付け、取外し

- ①電池パックを取付ける。 電池パックをカチッと音がするまでしっかりと押し込み 取付けます。
- ②電池パックを取外す。 電池パックの両側のフックを押しながら引き抜きます。



#### ブレードの取付け・取外し

#### ⚠ 警告


- ・ブレードの取付け、取外しの際は必ず スイッチを切り、バッテリを抜いて ください。
- ※バッテリを差したまま行うと事故の原因になります。

### ⚠ 注意

- ・ブレードは取扱説明書に従って確実に 取付けてください。正しく取付けできて いないと、外れたりけがの原因になります。
- ・作業直後のブレードは大変熱くなって いますので触れないでください。 やけどの原因になります。

#### 取付け方

- ①六角穴付ボルトを付属の六角棒レンチでゆるめます。
- ②ブレードをホルダーの差し込み口に差し込みます。
- ※市販のブレードを取付ける場合は、"6.取付け可能なブレード"の「市販ブレードを取付ける時の注意」をよく読んで取付けを行ってください。
- ③六角穴付ボルトを六角棒レンチの柄の長い方を持ち、しっかりと締め付けてください。
- ④締付け後ブレードの背面を指で引張り、確実に取付けられているか確認してください。









※ブレードを手で引っ張り、 しっかり固定できているか 確認してください。 ブレードを触る際、怪我には 十分お気をつけください。


#### ⚠ 注意

六角棒レンチで締め付ける際は、柄の長い方を持ち、しっかりと締め付けてください。 ※締め付けがあまいと、動作中にブレードが外れ、大変危険です。

・六角穴付ボルトを付属の六角棒レンチでゆるめます。 刃先に注意してブレードを引き抜きます。

#### 六角棒レンチの収納

・使用後の六角棒レンチは図の収納部に取付けて ください。 奥まで確実にはめ込み、落ちないか確認して




#### スイッチの操作

#### 警告

- ・本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。 ※スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に動き出し、事故の原因になります。
- ①ロックボタンを押しながら

ください。

- ②スイッチを引くとスイッチがON(入れる)になります。
- ③スイッチの引き加減により、ストローク数を0~3500min-1 の範囲で調整できます。
- ④スイッチを離すとOFF(切る)になります。



#### 1回の充電での作業量の目安


- ・数値は参考値です。
- ・数値は材質、ブレードの切れ味などにより 異なります。

材 料	切断量
木材(2×4)	約40本
鉄管(外径 φ25mm、厚さ1.0mm)	約20本

### 注意

・刃の動作が遅くなったり、止まった場合は電池切れです。繰り返しスイッチを押し直すと少し 動きますが、バッテリーに負担がかかり、故障の原因になります。充電して使用してください。

#### 持ち方





#### ⚠ 注意

排気口を寒がない よう、注意して作業 してください。 故障ややけどの原

因になる可能性が あります。

#### 切断方法

#### ⚠ 注意

- ・加工材をクランプや万力などでしっかりと固定してください。
  - ※事故の原因になります。
- ・金属を切断するときは熱い切粉が出ます。必ず手袋、保護めがねを着用してください。 ※やけどの原因になります。
- ・作業直後のブレード、材料、切粉は大変熱くなっています。触らないでください。 ※やけどの原因になります。
- ・連続して使用したときは本体が熱を持ち熱くなります。
- ・必ず加工材に適したブレードを使用してください。
  - ※ブレードの長さはストローク幅10mm以上が加工材より出ているものを使用ください。
    能力以上の太い材料を切断すると、ブレードの先端が材料に当りブレードが折損するおそれがあります。
- ①加工材にベースを当て加工材とブレードが ばたつかないよう注意し、ゆっくりスイッチ を入れ低速で切り始めます。
  - ※ベースを加工材から離して切り始めると反動が大きくブレードの破損の原因になります。
- ②ブレードが加工材に切り込んだら徐々に スピードを早くします。(スピード調整)
- ③手鋸と同じように、前後に動かすように 切る(引き切り)と、切断作業が驚く ほどスムーズに行えます。
  - ※金属を切断する場合は切削油を使用してください。




#### 作業例



庭木の切断

手鋸と同じように前後に動かすように切断(引き切り)します。




金属の切断

加工材にベースを当て ブレードを押し当てて切断 します。



カーペット・ダンボールの切断

※加工に適したブレード (市販の別売品)を使用 します。



樹脂の切断

※加工に適したブレード (市販の別売品)を使用 します。

### 6. 取付け可能なブレード

#### 取付け可能なブレード


- ●レシプロソーブレード
- ●ジグソーブレード (スタンダードタイプ、Bタイプ)

※市販の手鋸刃の取付けはできません。 ※取付け部の形状が右記寸法のブレー ドは本機に取付け可能です。

用途に合わせ加工材に適したブレー ドをお買い求めください。

#### ブレード取付け可能寸法

板厚(t)	幅(w)	
0.6 (mm)	6.4~13.2(mm)	
0.8 (mm)	6.2~13.0(mm)	
1.0 (mm)	6.0~12.8(mm)	
1.2(mm)	5.8~12.6(mm)	
1.5(mm)	5.5~12.3(mm)	
1.8(mm)	5.2~12.0(mm)	






#### 市販のブレードを取付ける時の注意


スタンダードタイプの場合





Bタイプの場合





### 7. 電池パックを長持ちさせるには

- ・工具の力が弱ってきたと感じたら早めに充電してください。
- ・満充電した電池パックを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度が10~40℃の範囲で行ってください。
- ・使用直後の電池パックは熱いので冷えてから充電してください。
- ・冷えた電池パックは温まってから充電してください。
- ・満充電しても初期の半分程度しか作業ができなくなった電池パックは寿命です。 新しい電池パックに交換してください。
- ・刃の動作が遅くなったり、止まった場合は電池切れです。繰り返しスイッチを押し直すと少し動きますが、 バッテリーに負担がかかり、故障の原因になります。充電して使用してください。

### 8. 替ブレード、 替リチウムイオン電池パックのお買い求めについて

※替ブレード、替リチウムイオン電池パックは本機を お買い上げの販売店へご注文してください。

尚、入手困難な場合は直接弊社にご注文ください。

・LiB-15 Li-ion10.8V バッテリ ¥6.900 (消費税・送料込み)


・木工用ブレード:LiS-81 ¥1.500 (消費税・送料込み)

・鉄工用ブレード:LiS-82 ¥1.200 (消費税・送料込み)

但し、弊社への注文の場合 代金前払いでお願いします。 郵便切手でもけっこうです。

充電式万能ノコギリ用替刃┃替リチウムイオン電池パック







Li-ion10.8V バッテリ:LiB-15

# 9. 仕 様

本。体				
本 体	LiS-1180			
モーター	直流マグネットモーター 10.8V			
電圧	直流10.8V			
ストローク数	約0~3500min <sup>-1</sup> (回/分)			
ストローク幅	約10mm			
	庭木(径)80mm			
切断能力(目安)	木材(厚さ)60mm			
切断能力(百女)	塩ビパイプ(径)120mm			
	軟鋼材(厚さ)4mm			
充 電 時 間	約1時間(周囲の温度で変わります)			
本 体 材 質	PA+G樹脂、エラストマー樹脂			
本 体 寸 法	長さ325mm×幅65mm×高さ175mm			
重量	約1.08kg(電池パック含む)			

#### 付属品

#### ●リチウムイオン電池パック

電池	LiB-15 (Li-ion10.8Vバッテリ)
電圧	直流10.8V
容量	1500mAh
重 量	約165g

#### ●リチウムイオン専用充電器

充 電 器	LiC-50(Li-ion10.8V用充電器)
入力電圧	AC100-120V
入力周波数	50-60Hz
入力容量	550mA
出力電圧	DC12V
出力電流	DC1500mA
重 量	約415g(電池パック含まない)